

MANUEL D'UTILISATION

1. Lorsque la grille frontale est fermée, le système enclenchera automatiquement le mode détecteur de mouvements. La LED de couleur Verte se mettra à clignoter. Le clignotement continuera pour une période de 20 minutes.
 - a. La LED Verte clignotera pendant 20 minutes.
 - b. L'appareil se mettra en marche automatiquement toutes les 3 heures.
2. Pour passer du mode « capteur IRP » au mode « constant », enfoncer le bouton ROUGE en position MARCHE.
 - a. La LED Verte reste allumée.
 - b. L'appareil restera en marche 24h/24
3. Pour mettre le système hors-tension lors de l'entretien, déverrouiller la grille à partir du bas puis la faire descendre. (tout s'arrêtera pour la sécurité des utilisateurs).
4. Une fois que la grille est refermée, le système sera réinitialisé et reprendra le mode "MARCHE Constante".

Interrupteur coulissant – La vitesse du ventilateur peut également à tout moment être réglée sur l'une des 3 vitesses proposées.

POSITIONNEMENT IDEAL DANS DIFFERENTS ENDROITS:

Toilettes Homme:

- L'appareil doit être placé juste au-dessus de l'urinoir
- Ne pas le placer en dessous ou à proximité de la ventilation d'extraction
- Ne jamais l'installer à plus d' 1,8 mètre du sol (6,2 pieds du sol).

Toilettes Femme:

- Près des WC

Espace à langer:

- Au-dessus de la poubelle (pour couches culottes)

Toilettes handicapés:

- Au-dessus des WC

Autres espaces:

- A proximité des sources de mauvaises odeurs.

Espaces plus grands et zones odorantes:

- Installer 2 appareils

Ne jamais installer à plus d' 1,8 mètre du sol (6,2 pieds du sol).