

تعليمات التشغيل

1. عندما يكون الغطاء الأمامي مغلق يبدأ النظام دائماً بصيغة استشعار الحركة. سوف يومض الصمام الثنائي الباعث للضوء الأخضر. وهذا سوف يومض خلال مدة ٢٠ دقيقة.
أ. سوف يومض الصمام الثنائي الباعث للضوء الأخضر مدة ٢٠ دقيقة.
ب. سوف تنشط الوحدة ذاتياً كل ٣ ساعات.
2. للتغيير إلى صيغة "استشعار الأشعة تحت الحمراء السلبية" إلى متواصلة، إضغط الزر الأحمر على وضعية – إلى الداخل.
3. لإلغاء طاقة النظام من أجل الصيانة، افتح القفل من الأسفل واسقط الغطاء الأمامي إلى الأسفل (كل شيء سوف ينطفئ حرصاً على سلامة المستخدم).
4. حالما ينغلق الغطاء الأمامي مرةً ثانيةً، سوف يقوم النظام بإعادة التعيين ويبدأ في صيغة "التشغيل المتواصل".

مفتاح التبديل الإنزلاقي – التحكم بسرعة المروحة يمكن تغييرها أيضاً من خلال ٣ سرعات في أي نقطة.

التموضع المثالي في مواقع مختلفة:

مراحيض الذكور:

- يجب وضع الوحدة فوق المبولة تماماً
- ليس تحت مروحة الإخراج وليس بالقرب منها
- دائماً قم بتثبيتها على ارتفاع لا يتجاوز ١,٨ متر من الأرض (٦,٢ قدم من الأرض).

مراحيض الإناث:

- بالقرب من المراض

منطقة تغيير حفاظات الأطفال:

- فوق العلية المخصصة للحفاضات

مراض المعاقين:

- فوق المراض

المناطق الأخرى:

بالقرب من الروائح الكريهة

المناطق الأكبر والمناطق ذات الروائح:

- قم بتثبيت وحدتين

دائماً قم بتثبيتها على ارتفاع لا يتجاوز ١/٨ متر من الأرض (٦ أقدام من الأرض).