

## **INSTRUCCIONES DE USO**

1. Cuando la cubierta frontal esté cerrada, el sistema empezará siempre en modo de detector de movimiento. El LED verde se encenderá. Parpadeará durante un periodo de 20 minutos.
  - a. El LED verde parpadeará durante 20 minutos.
  - b. La unidad se activará automáticamente cada 3 horas.
2. Para cambiar al modo de «Sensor PIR» a Constante, pulsa el botón RED hacia la posición IN.
  - a. El LED verde dejará de parpadear.
  - b. La unidad estará encendida continuamente 24/7.
3. Para apagar el sistema para mantenimiento, desbloquéalo por la parte inferior y baja la cubierta frontal (todo se apagará para seguridad del usuario).
4. Cuando la cubierta frontal esté cerrada, el sistema se reiniciará y empezará en modo «Constant ON».

**Interruptor deslizante - El control de la velocidad del ventilador también se puede cambiar a través de las 3 velocidades en cualquier momento.**

## **POSICIONAMIENTO IDEAL EN VARIAS UBICACIONES:**

Lavabos para hombres:

- La unidad debe colocarse justo encima del urinal
- No debajo ni cerca del ventilador extractor
- La instalación debe siempre realizarse por debajo de los 1,8 metros del suelo.

Lavabos para mujeres:

- Cerca del WC

Zona de cambio de pañales:

- Por encima del cubo para pañales

WC para minusválidos:

- Por encima del WC

Otras zonas:

- Cerca de malos olores.

Zonas espaciosas y malolientes:

- Instalar 2 unidades

**La instalación debe siempre realizarse por debajo de los 1,8 metros del suelo.**